


# Controle aardgas betreden woning

LET OP: Betreedt uw pand niet als u buiten gas ruikt, bel **112**

Als u uw woning/pand betreedt:



Heeft u problemen of twijfels ? Bel dan Enexis **0800-9009**

